



## ACCESSORI



### **AP160UIR : adattatore infrarosso - USB**

permette la comunicazione tra PC (SmartView II) e tutti i dispositivi della famiglia SmartC.